
FT500
USB
MAP
CAN
Main
Aux
FuelTech
Sinais via Cabo CAN-CAN:
- Velocidade de roda traseira
- Velocidade de roda dianteira
- 2-step
- Força da alavanca
- Nível de corte controle de tração
- Atraso de ponto controle de tração
- Marcha atual
Strain Gage
(sensor na alavanca)
GEAR CONTROLLER
CAN
Chave fim-de-curso
da embreagem
(opcional)
-BAT
Botão Two-Step
no volante
-BAT
Fio Branco nº 2
Fio Branco nº 4
TPS
Blindado 1
Blindado 2
-BAT
12V Pós-Chave
Terra Chassi
Solenoide de Line Lock
12V
Pós-chave
Acionamento
Solenóide Line Lock
12V Pós-chave
Hall
-BAT
12V Pós-chave
Hall
-BAT
265/70 R16
265/70 R16
Sensor de velocidade
roda de tração
Sensor de velocidade
roda de arrasto
Fio Branco (Pino 17) e Fio Vermelho (Pino 15)
Sinal da velocidade da roda de arrasto e de tração